

Ideal für Sportevents : Fahrradrennen, Marathon, etc...



EIGENSCHAFTEN :

Innenmaß : 6 m
 Höhe Unterkante : 5 m (passend für Straßen, Durchfahrt eines Tiefladers möglich).
 Zusammenfügen der Teile durch Reisverschluss.
 Anbringen der Logos durch Klett

Durchschnittliche Dauer des Aufbaus : 1/2 Stunde maximal mit 2 Personen.

Maße und Gewicht eines verpackten 6m-Bogens : 100 x 60 x 60 cm (80 kg).

Wetterfest, UV-beständig und reißfest*.

Bogen geliefert mit Gebläse.

*Bei einer normalen Nutzung des Produkts- Achtung, das Material ist nicht unzerreißbar.

Technische Infos :

- Material PVC
- Dicke 610g/m²
- Feuerfest B2
- sturmfest : **die Spannseile müssen immer benutzt werden, auch wenn kein Wind weht.** Wir empfehlen Ihnen, Ihren Bogen ab einer Windstärke von 40 km/h abzubauen.

Aufbau :

- Wählen Sie eine glatte Fläche.
- Achten Sie darauf, dass kein Glas oder Metall auf dem Boden liegt.
- Achten Sie darauf, dass keine Hochspannungsleitungen vorhanden sind, die beim Aufblasen des Inflatables im Weg sein könnten.
- Stellen Sie das Gebläse auf einem flachen und luftigen Platz auf.
- Breiten Sie den Inflatable flach auf dem Boden aus.
- Schließen Sie den Schlauch an dem Gebläse an.
- Schalten Sie das Gebläse an.



Gebläse

Material	ABS
Stromstärke bei Betrieb	1-phasig, 6.8/6.2A
TKondensator typ	Permanent CAP 30 uF
geschätzte Kraft	1 1/2 CV
Leistung	550 CFM @ 5.5" wg
elektrische Speisung	1100W/220V/50Hz
Ventilatorgewicht	15,6 kg
Schutz- und Isolierungsklasse	Classe F/IP 55
Steckertyp	UK oder europäischer Schukotyp

- selbsttragende Struktur mit 2 Standfüßen, garantierte Stabilität
- Wir empfehlen Ihnen den Bogen in der dafür vorgesehenen Tasche zu lagern, die Tasche wiederum auf einer Palette. Achtung: Bogen nicht direkt in die Sonne lagern (auch nicht in der Tasche).
- Gebläse : siehe Tabelle oben.

Verpacken :

- Öffnen Sie die Reißverschlüsse (falls vorhanden), so kann die Luft leichter ausströmen.
 - Schalten Sie das Gebläse aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 - Warten Sie, bis der Inflatable auf dem Boden liegt.
 - Falten Sie den Bogen sorgfältig zusammen und verstauen Sie ihn in der Tasche (achten Sie genau darauf, dass der Bogen richtig gefaltet ist, damit keine Risse entstehen).
- Bei einer Nutzung im Regen ist es ratsam, den noch ausgebreiteten Inflatable vor dem Verstauen mit einem trockenen Tuch abzureiben.**