


Bedienungsanleitung

Anleitung: Inbetriebnahme (für Verein)

1. Auspacken und einschalten
2. Papier ggf. einlegen
3. Verbindung WLAN aufbauen
(sofern kein Mobilfunkempfang vorhanden)
-> Wischen von oben nach unten
-> WLAN-Symbol antippen.



Wählen Sie ein WLAN-Netz aus.

Das Terminal fragt das zugehörige Passwort ab.

Durch Berühren des Kästchens neben „Passwort anzeigen“ kann die Eingabe im Klartext vorgenommen werden.

Geben Sie über die eingeblendete Tastatur das Passwort ein. Drücken Sie anschließend „VERBINDEN“.

Das Terminal speichert die Eingabe und verbindet sich mit dem WLAN.

Ein WLAN-Symbol erscheint in der Statuszeile, unter dem WLAN-Netz steht „Verbunden“.

Mit dem Pfeilsymbol unten links kommen Sie wieder zurück in den Grundzustand.

4. Verbindung testen:



5. Belegdruck prüfen

6. Bei Fehler:

24-h Hotline VR Payment: 0721 1209 66008 (Terminal-ID bereithalten)

Anweisungen Techniker folgen

24-h-Hotline: 0721 1209 66008

Bedienungsanleitung

Anleitung: Bedienung Tagesgeschäft



Zahlung: „Barauszahlung gewünscht?“	
<p>NEIN: Betrag Warenumsatz eingeben (in Cent ohne Komma)</p>  	<p>JA:</p>  →  <p>Kassierer-PIN: 222222 (6x2)</p>  <ol style="list-style-type: none"> Betrag Warenumsatz eingeben (in Cent ohne Komma)  <ol style="list-style-type: none"> Betrag Barauszahlung eingeben (nur mit girocard!) 
 <p>Karte einlesen / einstecken</p> <p>PIN-Eingabe durch Gast</p> <p>Bon-Ausgabe an Gast</p> 	
Storno (bei Falscheingaben)	Kassenbericht ausdrucken
 →  <p>Manager-PIN: 222222 (6x2)</p>  <p>TA-Nummer eingeben = TAS-Nr. auf Kundenbeleg</p>  <p>Karte einlesen / einstecken</p> <p>Bon-Ausgabe an Gast</p>	 →  <p>Kassierer-PIN: 222222 (6x2)</p> <p>-> </p> <p>[Drucker]</p>

24-h-Hotline: 0721 1209 66008